

GUIDE DE POSE ET D'INSTALLATION DU PARQUET SPC PORFLOOR

1. Préparation et conditions ambiantes préalables

- **Type de pose** : Grâce au système d'assemblage à clic (Click-Lock), la pose flottante s'effectue rapidement, proprement et sans aucune colle.
- **Planéité du sol support** : Les lames SPC étant rigides et minces, le support doit être parfaitement lisse et plan. Tolérance max. : 2 mm sous une règle de 2 m. Si nécessaire, appliquez un ragréage autolissant.
- **Stockage (Acclimatation)** : Les paquets fermés doivent être stockés à plat dans la pièce de pose pendant au moins 24 heures avant les travaux.
- **Contrôle température et humidité** : Température ambiante pendant la pose : 18 °C à 30 °C. Température du sol : +15 °C min. Humidité résiduelle des chapes béton : 40 % à 70 % HR max.
- **Restrictions de support** : Ne pas poser directement sur moquettes, PVC souple, ancien parquet stratifié, pièces humides (salles de bain), panneaux Betopan ou marbre non préparé.
- **Numéros de lot** : Vérifiez impérativement que tous les paquets portent le même numéro de lot pour assurer une parfaite harmonie des teintes.
- **Dimensions des lames & Décalage** : Respectez un décalage minimum de 30 cm entre les joints courts de rangées adjacentes. Surface maximale continue sans profilé : 10 m de long et large.
- **Règle des plinthes** : Les plinthes ne doivent jamais être fixées au parquet (les fixer uniquement au mur).
- **Calcul des besoins** : Mesurez la surface exacte et prévoyez 8 % à 10 % de produit supplémentaire pour couvrir les pertes de coupe.

2. Tableau de compatibilité des sols supports

Type de support / Sous-couche	Statut	Conditions particulières et exigences techniques
Sol béton, béton peint, chape ciment, chape anhydrite	OK	Humidité <4 % (HR 70 %) pour le ciment, <0,5 % pour l'anhydrite. Ragrée si nécessaire.
Carrelage céramique	OK	Préparer avec un primaire d'accrochage et un ragréage conforme aux normes locales.
Dalles vinyle amiantées	OK	Sous réserve du strict respect de la réglementation locale en vigueur.
Chauffage au sol à eau / électrique	OK	Température max. 28 °C. Éteindre le chauffage 48 heures avant la pose.
Parquet ventilé / Panneaux OSB et dérivés de bois	!	Traiter les défauts, reboucher les joints et appliquer un ragréage fibré.
Plancher OSB ou bois sur lambourdes/solives	!	Supprimer les irrégularités et les fentes, puis appliquer un enduit fibré.
PVC compact, linoléum, moquette, PVC sur mousse, résine, ancien parquet	X	Non compatible. Doit être intégralement déposé avant l'installation.

(Remarque : La préparation du support doit respecter les normes et DTU en vigueur dans le pays de pose.)

3. Outils et matériels requis

- **Outils à main** : Cutter ou massicot SPC, mètre ruban, crayon, maillet caoutchouc, cale de frappe et cales d'espacement.
- **Étanchéité et fixation** : Pour plinthes et seuils ; dans les pièces exposées à l'eau, utiliser un mastic MS Polymère ou PU.

4. Étapes de pose (pas à pas)

- 1. Contrôle visuel** : Vérifiez les lames avant la pose pour exclure tout défaut et confirmer la concordance des lots.
- 2. Sous-couche acoustique** : Si les lames n'ont pas de sous-couche IXPE/EVA intégrée, déroulez une sous-couche acoustique (1 mm ou 2 mm).
- 3. Pose de la 1ère rangée** : Débutez parallèlement à la source de lumière. Placez des cales de 10 mm contre le mur. La languette est orientée vers le mur.
- 4. Emboîtement des clips** : Insérez la languette mâle de la 2e lame dans la rainure à 30°, puis rabattez fermement vers le sol.
- 5. Verrouillage** : Une fois le grand côté enclenché, tapotez doucement le petit côté avec la cale de frappe. Évitez les chocs brutaux.

6. Découpe des lames : Prenez la mesure, entaillez au cutter et cassez net. Les chutes >30 cm servent d'amorce pour la rangée suivante.

7. Tuyaux et escaliers : Laissez 10 mm de jeu autour des tuyaux et collez les pièces découpées. Même espacement pour les marches.

8. Finitions : Retirez toutes les cales. Fixez les plinthes exclusivement au mur avec clous ou mastic (jamais au sol).

5. Règles d'usage et d'entretien importantes

- **Règle de pose flottante :** Le SPC ne doit jamais être collé, cloué ou scellé au sol support. Les meubles lourds et îlots de cuisine doivent être montés avant le sol ; le parquet est posé autour avec joint de dilatation.
- **Délais de mise en service :**
 - **Trafic piéton :** 24 heures après la pose.
 - **Mise en place du mobilier :** 48 heures après la pose.
 - **Chauffage au sol :** Attendre 7 jours avant remise en route (éteint 48 h avant la pose).
- **Charge statique & Protection :** Pour charges <30 kg/cm² et 200 kg/point d'appui, ne pas utiliser d'embouts caoutchouc. Utilisez des patins lisses en PE/plastique adaptés au PVC. Ne jamais traîner de meubles lourds.