

GUÍA DE INSTALACIÓN DE PANELES DE MÁRMOL DE PVC PORWALL

Para garantizar una colocación impecable y una larga vida útil de sus paneles de mármol de PVC (disponibles en acabados Brillo y Mate), le recomendamos seguir atentamente esta guía de instalación antes y durante la aplicación.

1. Preparación previa y condiciones del entorno

- **Aclimatación:** Tras trasladar los paneles a la estancia de colocación, déjelos en sus cajas cerradas durante al menos 24 horas para aclimatarse a la temperatura y humedad.
- **Comprobación de la superficie:** La pared o superficie debe estar:
 - Seca, limpia y libre de polvo o grasa.
 - Plana, lisa y firme (eliminar pinturas sueltas y yesos deteriorados).
 - No aplicar directamente sobre paredes con humedad; solucionar el aislamiento previamente.
- **Materiales necesarios:**
 - Paneles de mármol de PVC
 - Adhesivo de montaje (masilla acrílica/PU de alta fuerza, polímero MS o silicona)
 - Cúter (o sierra circular de diente fino / caladora)
 - Flexómetro, nivel de burbuja, lápiz
 - Cinta de doble cara de alta resistencia (sujeción temporal mientras cura el adhesivo)
 - Cinta de carroceros y perfiles de remate/unión (opcional)

2. Medición y corte

- **Medición precisa:** Mida cuidadosamente el ancho y alto del área y planifique los cortes.
- **Técnica de corte:**
 - Nuestros paneles son fáciles de cortar. Para cortes rectos, marque profundamente varias veces con cúter y doble el panel para partirlo limpiamente.
 - Para cortes curvos o complejos, use una sierra de calar con hoja de diente fino.

- **Protección de superficie:** Para evitar rayaduras, conserve el film transparente protector hasta terminar completamente el montaje y la limpieza.

3. Fase de montaje y pegado

1. Planificación (Prueba en seco): Presente los paneles en seco antes de aplicar adhesivo. En diseños de veta continua, verifique que los dibujos coincidan perfectamente.

2. Aplicación del adhesivo:

- Aplique adhesivo en la parte trasera en forma de 'Z' o puntos, dejando margen en los bordes para evitar desbordes.
- Coloque tiras de cinta de doble cara entre el adhesivo para evitar deslizamientos iniciales.

3. Fijación a la pared:

- Coloque el panel alineándolo con las marcas en la pared.
- Presione firmemente con las manos o un taco suave para asegurar una adhesión total.
- Compruebe la nivelación y plomo con un nivel de burbuja.

4. Esquinas y remates: Utilice perfiles de PVC o aluminio en esquinas y uniones para un acabado estético.

4. Cuidados posteriores a la instalación

- **Tiempo de secado:** Según el adhesivo, el curado total puede tardar hasta 24 horas. No ejerza presión sobre los paneles durante este tiempo.
- **Retirada del film protector:** Una vez finalizada la instalación y curado el adhesivo, retire suavemente el film protector transparente.
- **Limpieza:** Limpie el polvo o huellas con productos suaves compatibles con acabados brillo o mate.

💡 Recordamos que la correcta preparación de la superficie y la elección del adhesivo adecuado son fundamentales para un resultado duradero y perfecto. ¡Buen trabajo!