

## GUIDE DE POSE DES PANNEAUX EN MARBRE PVC PORWALL

Pour garantir une pose impeccable et une durabilité maximale de vos panneaux en marbre PVC (disponibles en finitions Brillant et Mat), nous vous recommandons de suivre attentivement ce guide d'installation avant et pendant la pose.

### 1. Préparation préalable et conditions ambiantes

- **Acclimatation** : Laissez reposer les panneaux dans leur emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce de pose afin de stabiliser température et humidité.
- **Contrôle du support** : Le mur ou la surface doit être :
  - Sec, propre et dépoussiéré.
  - Plan, lisse et sain (gratter les peintures écaillées et reboucher les trous).
  - Ne pas poser directement sur des murs humides ; traiter l'étanchéité au préalable.
- **Matériels requis** :
  - Panneaux en marbre PVC
  - Colle de montage haute adhérence (mastic acrylique/PU, polymère MS ou silicone)
  - Cutter (ou scie circulaire à denture fine / scie sauteuse)
  - Mètre ruban, niveau à bulle, crayon
  - Ruban adhésif double face puissant (maintien initial pendant le séchage)
  - Ruban de masquage et profilés de finition/jonction (en option)

### 2. Mesures et découpes

- **Mesure précise** : Mesurez soigneusement la hauteur et la largeur et planifiez les découpes.
- **Technique de découpe** :
  - Nos panneaux se coupent facilement. Pour les coupes droites, entaillez plusieurs fois au cutter et cassez net.
  - Pour les coupes complexes ou courbes, utilisez une scie sauteuse à denture fine.

- **Protection de surface :** Pour éviter les rayures, conservez le film plastique transparent jusqu'à l'achèvement complet de la pose et du nettoyage.

### 3. Pose et encollage

**1. Planification (Pose à blanc) :** Réalisez un essai à blanc avant d'encoller. Pour les décors à veines suivies, vérifiez l'alignement des motifs.

**2. Application de la colle :**

- Appliquez la colle au dos du panneau en 'Z' ou par plots, en laissant un espace sur les bords pour éviter les bavures.
- Ajoutez des bandes de ruban double face entre la colle pour empêcher tout glissement initial.

**3. Fixation au mur :**

- Positionnez le panneau en l'alignant sur les repères au mur.
- Pressez fermement avec les mains ou une cale souple pour assurer un bon contact.
- Contrôlez l'aplomb et le niveau au niveau à bulle.

**4. Angles et finitions :** Utilisez des profilés d'angle ou de finition en PVC/aluminium pour un rendu soigné.

### 4. Précautions après la pose

- **Temps de séchage :** Le séchage complet peut prendre jusqu'à 24 heures. N'exercez aucune pression sur les panneaux pendant ce délai.
- **Retrait du film protecteur :** Une fois la colle parfaitement sèche, retirez délicatement le film protecteur.
- **Nettoyage :** Nettoyez la poussière ou les traces de doigts avec des produits adaptés aux surfaces brillantes ou mates.

💡 Une bonne préparation du support et le choix de la bonne colle sont les clés d'une pose réussie et durable. Nous vous souhaitons une excellente réalisation !